

شماتیک ارتباطی رله های دستگاه حضور و غیاب

ASR-TA100

1. تنظیمات رله دستگاه در منوی دستگاه

منوی اصلی << امکانات << تنظیمات رله

تنظیمات رله 1

تنظیم عملکرد

ورود/خروج: در زمان ثبت تردد ورود یا خروج رله شماره یک فعال می شود

فقط ورود: تنها در زمان ثبت تردد ورود، رله شماره یک فعال می شود

فقط خروج: تنها در زمان ثبت تردد خروج، رله شماره یک فعال می شود

تنظیم زمان عملکرد

زمان روشن بودن رله بر حسب ثانیه وارد شود

تنظیمات رله 2

رله شماره 2 برای مواردی به کار می رود که نیاز دارید راس یک ساعت مقرر بعنوان ساعت شروع، رله عمل نماید و در زمانی دیگر نیز بعنوان ساعت پایان، مجدداً رله عمل می کند. مورد استفاده از این رله برای مثال می تواند خاموش / روشن کردن روشنایی مجموعه در ساعتهای مقرر باشد

تنظیم ساعت شروع

زمانی که تمایل دارید رله شماره 2 بعنوان بازه شروع، عمل نماید را وارد نمایید

تنظیم ساعت پایان

زمانی که تمایل دارید رله شماره 2 بعنوان بازه پایان عمل نماید را وارد نمایید

NO	COM	NC	NO	COM	NC
RELAY1			RELAY2		

NO=Normally Open

NC=Normally Close

COM=Common

برای خروجی رله خشک در حالت NO از COM و NO استفاده نمایید

در صورتیکه قصد دارید خروجی آداپتور را به رله متصل نمایید(حتی الامکان از 220 ولت استفاده ننمایید)

خروجی (فاز) را به COM متصل نموده و از NO یا NC بسته به نیاز خروجی رله را دریافت نمایید